

Reinigung Luftkondensator

1. Spannverschlüsse öffnen (Abb. 1)
2. Frontabdeckung entfernen

Abb. 1



3. Kondensatoreinsatz herausziehen (Abb. 2) und

Abb. 2



unter fließendem Wasser in gekennzeichneteter Richtung spülen (Abb. 3).

Abb. 3



4. Einsatz mit Kennzeichnung „Top“ nach oben in das Gehäuse einschieben (Abb. 4)

Abb. 4



5. Frontabdeckung aufsetzen und Spannverschlüsse schließen

Abb. 5

